

Таблица настроечных параметров тепловычислителя СПТ941.20

Базу настроечных данных, необходимых для работы тепловычислителя в составе узла учета, можно вводить на месте эксплуатации, однако удобнее это сделать до его монтажа. Настроечные данные приведены ниже. После ввода настроечных данных контролируют работоспособность смонтированной системы по показаниям измеряемых параметров, значения которых должны соответствовать режимам работы узла. При сдаче системы в эксплуатацию проверяют введенные данные на соответствие документации узла учета. Проверив корректность настроечных данных, выполняют сброс архивов, а затем – пуск счета. В течение некоторого времени наблюдают за

работой тепловычислителя, контролируя отсутствие нештатных ситуаций. Далее устанавливают

<i>05Ц-БД</i>			
<i>Обозначение, закрепляющие параметры</i>	<i>крышку монтажного отсека, значение</i>	<i>Устанавливаемое значение</i>	<i>Наименование, и комментарий</i>
ЕИ	0, 1, 2	0	Единицы измерений (Гкал, кг/см ²)
ТО	часы-мин-сек	12-00-00	Время отсчета (уточнить при наладке)
ДО	день-месяц-год	01.01.15	Дата отсчета (уточнить при наладке)
СР	0 – 28	28	Расчетные сутки
ЧР	00 – 23ч	23	Расчетный час
ПП	0, 1	0	Переход на летнее и зимнее время
NT	0 – 99	0	Сетевой номер прибора
ИД	0-99999999	номер прибора	Идентификатор прибора
КИ	0, 1	0 ¹⁾	Конфигурация интерфейса
ВМН	часы-мин	00-00	Начало разрешенного интервала времени работы модема
ВМК	часы-мин	00-00	Конец разрешенного интервала времени работы модема
txk	0-100	5°C ²⁾	Константа температуры холодной воды
Pxk	0-16 кг/см ²	2 кг/см ² ³⁾	Константа давления холодной воды
ТС	0, 1, 2	0	Тип подключаемых датчиков температуры
КД	0, 1, 2	2	Контроль сигнала на дискретном входе
ТСЗ	00, 11 – 33	00	Измерение температур по каналу ТЗ
КУ	0, 1, 2	1	Контроль текущего параметра по уставкам (ТВ1)
НУ	0, 1 – 10	0	Номер параметра, контролируемого по уставкам (G1)
УВ	-999999,9 – 999999,9	17.69	Верхняя уставка текущего параметра
УН	-999999,9 – 999999,9	0.071	Нижняя уставка текущего параметра
PW		0	Пароль

¹⁾ – Конфигурация интерфейса изменяется при необходимости

²⁾ – температура холодной воды устанавливается в соответствии с договором (в отопительный период 5 С, в межотопительный период 15 С)

³⁾ – давление холодной воды устанавливается в соответствии с договором

При изменении параметров txk и Pxk, необходимо изменить параметры tk3 и Pk3 в ТВ1, чтобы соблюдалось равенство txk=tk3 и Pxk=Pk3