

Светодиодная панель OLP-S02

Код продукта	Тип светильника	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Тип LED	Ш, мм	Д, мм	В, мм
OLP-S02-36-4K	Аналог ЛВО 4*18	36	4000	SMD Epistar	595	595	9.5
OLP-S02-36-6K	Аналог ЛВО 4*18	36	6000	SMD Epistar	595	595	9.5

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серии OLP торговой марки ОНЛАЙТ предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 185–264 В) и частотой 50 Гц.

Светильник может использоваться только для внутреннего освещения.
Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник OLP
Драйвер (поставляется отдельно)
Установочный комплект (комплект для подвесного и накладного монтажа поставляется отдельно)
Инструкция по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
 - При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
 - Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
 - Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
 - При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Светодиодная панель ОНЛАЙТ OLP-S02-36 обладает конструкцией, позволяющей устанавливать светильник тремя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг», накладной и подвесной.

Выберите необходимый Вам способ установки светильника.
Обесточьте и подготовьте для подключения сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,5 до 0,75 мм² в комплект не входит).
Произведите разборку и подключение драйвера к светильнику, соблюдая полярность, как показано на Рис. 1.

Установка светильника
в подвесной потолок типа «армстронг»

Подготовьте установочное отверстие в потолке. Подключите питание к драйверу и установите светильник в подготовленную ячейку. Рис. 2.

Накладной монтаж

Накладной монтаж осуществляется при помощи установочного комплекта для накладного монтажа (поставляется отдельно). Зафиксируйте монтажные пластины на корпусе светильника и по месту установки его установки. Соедините монтажные пластины между собой как показано на схеме. Подключите питание к драйверу. Рис. 4.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3





Рис. 4



Подвесной монтаж

Подвесной монтаж осуществляется при помощи установочного комплекта для подвесного монтажа (поставляется отдельно). Установите элементы, фиксирующие трос, на панели и по месту установки как показано на схеме. Проденьте трос через фиксирующие элементы. Отрегулируйте длину подвеса и зафиксируйте трос. Подключите питание к драйверу. Рис. 3.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

36 месяцев с даты покупки светильника при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе драйвера и светильника в формате SMMГГ, где ММ — месяц изготовления, ГГ — год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Complex Building, No. 215 Yehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China.

Уполномоченная организация/поставщик в РФ: ООО «БТЛ», 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 13.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Модель светильника	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина