

Перечень оригинальных расходных материалов

№	Модель	Описание
1	44844505	Тонер-картридж OKI оригинальный для OKI C831, желтый 10000 стр.
2	44844506	Тонер-картридж OKI оригинальный для OKI C831, пурпурный 10000 стр.
3	44844507	Тонер-картридж OKI оригинальный для OKI C831, голубой 10000 стр.
4	44844508	Тонер-картридж OKI оригинальный для OKI C831, черный 10000 стр.
5	44844405	Фотобарабан желтый OKI оригинальный для OKI C831 EP-CART-Y-C831/841/822 30000 стр.
6	44844406	Фотобарабан розовый OKI оригинальный для OKI C831 EP-CART-M-C831/841/822 30000 стр.
7	44844407	Фотобарабан голубой OKI оригинальный для OKI C831 EP-CART-C-C831/841/822 30000 стр.
8	44844408	Фотобарабан черный OKI оригинальный для OKI C831 EP-CART-K-C831/841/822 30000 стр.
9	44973541	Картридж OKI оригинальный для OKI C301dn, желтый 1500 стр.
10	44973542	Картридж OKI оригинальный для OKI C301dn, пурпурный 1500 стр.
11	44973543	Картридж OKI оригинальный для OKI C301dn, голубой 1500 стр.
12	44973544	Картридж OKI оригинальный для OKI C301dn, черный 2200 стр.
13	44992404	Картридж OKI оригинальный для OKI MB441/MB451, черный 2500 стр.
14	006R01179	Картридж Херох оригинальный для WC M118, черный 11000 стр.
15	0615B043	Набор картриджей (2 шт, 4 цвета) Canon оригинальный для ip 1900, черный 330 стр., цветной 310 стр.
16	0620B024	Картридж Canon оригинальный для iP4200, iP5200, MP500, MP800, черный 270 стр.
17	0621B029	Набор картриджей (3 цвета) CANON оригинальный для PIXMA MP800, MP500, iP6600D, 700 стр.
18	0628B024	Картридж Canon оригинальный для Pixma ip 4500 PGI-5 BK, черный 360 стр.
19	106R01159	Картридж Херох оригинальный для Phaser 3117/3124/3125, черный 3000 стр.
20	106R01277	Картридж Херох оригинальный для WC 5020, черный 12600 стр.
21	106R01378	Картридж Херох оригинальный для Phaser 3100MFP, черный 3000 стр.
22	106R01379	Картридж Херох оригинальный для Phaser 3100MFP, черный 6000 стр.
23	106R02183	Картридж Херох оригинальный для Phaser 3010/WC3045, черный 2300 стр.
24	106R02609	Картридж Херох оригинальный для Phaser 7100, голубой 9000 стр.
25	106R02610	Картридж Херох оригинальный для Phaser 7100, пурпурный 9000 стр.
26	106R02611	Картридж Херох оригинальный для Phaser 7100, желтый 9000 стр.
27	106R02612	Картридж Херох оригинальный для Phaser 7100, черный 10000 стр.
28	108R00908	Картридж Херох оригинальный для Phaser 3140/3155/3160, черный 1500 стр.
29	108R00909	Картридж Херох оригинальный для Phaser 3140/3155/3160, черный 2500 стр.
30	51645AE (HP 45)	Картридж HP оригинальный для DJ 1280, OJ g55/85/95, черный 930 стр.
31	7616A005	Картридж Canon 703 оригинальный для i-SENSYS LBP 2900/2900B, черный 2000 стр.
32	AR020T	Картридж Sharp оригинальный для Sharp AR5516/5520, черный 16000 стр.
33	C13T04874	Картриджи набор (6 цветов) Epson оригинальные для Stylus R200,

№	Модель	Описание
	010	черный 450 стр., цветной 430 стр.
34	C13T11174 A10	Картриджи набор (6 цветов) Epson оригинальные для Stylus R270/290/390/RX590/610, черный 410 стр., цветной 680 стр.
35	C4129X	Картридж HP оригинальный для LJ 5100 dtn, черный 10000 стр.
36	C7115A	Картридж HP оригинальный для LJ 1200, черный 2500 стр.
37	C8767HE (HP 130)	Картридж HP оригинальный для DJ 460/5743/6540/6543/6623, черный 800 стр.
38	C9352AE (HP 22)	Картридж трехцветный HP оригинальный для DJ 1410/3920, 165 стр.
39	C9363HE (HP 134)	Картридж трехцветный HP оригинальный для DJ 6943/6983/5943/6843, 560 стр.
40	1870B002	Картридж Canon 712 оригинальный для LBP3010B, черный 1500 стр.
41	3480B002	Картридж Canon 719H оригинальный для MF5880, черный 6000 стр.
42	3484B005	Картридж Canon 725 оригинальный для LBP6000, черный 1600 стр.
43	3500B010	Картридж Canon 728 оригинальный для MF4410, черный 2100 стр.
44	CB435A	Картридж HP оригинальный для LJ P1005, черный 1600 стр.
45	CB436A	Картридж HP оригинальный для LJ N1505, черный 2000 стр.
46	CC530A	Картридж HP оригинальный для CLJ CP2025, черный 3500 стр.
47	CC531A	Картридж HP оригинальный для CLJ CP2025, голубой 2800 стр.
48	CC532A	Картридж HP оригинальный для CLJ CP2025, желтый 2800 стр.
49	CC533A	Картридж HP оригинальный для CLJ CP2025, пурпурный 2800 стр.
50	CD972AE (HP 920)	Картридж HP оригинальный для OJ 6000/6500, голубой 700 стр.
51	CD973AE (HP 920)	Картридж HP оригинальный для OJ 6000/6500, пурпурный 700 стр.
52	CD974AE (HP 920)	Картридж HP оригинальный для OJ 6000/6500, желтый 700 стр.
53	CD975AE (HP 920)	Картридж HP оригинальный для OJ 6000/6500, черный 1200 стр.
54	CE278AF	Картридж HP оригинальный для LJ Pro P1566/1606dn, M1536dnf, черный 2* 2100 стр.
55	CE285A	Картридж HP оригинальный для LJ M1132/1212nf/1132/1212, черный 1600 стр.
56	CE320A	Картридж HP оригинальный для LJ Pro CM1415 fn, черный 2000 стр.
57	CE321A	Картридж HP оригинальный для LJ Pro CM1415 fn, голубой 1300 стр.
58	CE322A	Картридж HP оригинальный для LJ Pro CM1415 fn, жёлтый 1300 стр.
59	CE323A	Картридж HP оригинальный для LJ Pro CM1415 fn, пурпурный 1300 стр.
60	CE410A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro M375nw, M475dn, M475dw, черный 2200 стр.
61	CE411A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro 300, 300 color MFP, голубой 2600 стр.
62	CE412A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro 300, 300 color MFP, желтый 2600 стр.
63	CE413A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro 300, 300 color MFP, пурпурный 2600 стр.
64	CE505X	Картридж HP оригинальный для LJ P2055d, черный 6500 стр.
65	CE740A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro CP5225, черный 7000 стр.
66	CE741A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro CP5225, голубой 7300 стр.
67	CE742A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro CP5225, желтый 7300 стр.
68	CE743A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro CP5225, пурпурный 7300 стр.

№	Модель	Описание
69	9454B001	Картридж Canon 034BK оригинальный для iRC1225, черный 12000 стр.
70	9453B001	Картридж Canon 034C оригинальный для iRC1225, голубой 7300 стр.
71	9452B001	Картридж Canon 034M оригинальный для iRC1225, пурпурный 7300 стр.
72	9451B001	Картридж Canon 034Y оригинальный для iRC1225, желтый 7300 стр.
73	9436B002	Картридж Canon C-EXV50 оригинальный для iR1435i, черный 17600 стр.
74	CF210A	Картридж HP оригинальный для CLJ PRO 200MFP M276nw, черный 1600 стр.
75	CF210X	Картридж HP оригинальный для CLJ PRO 200MFP M276nw, черный 2400 стр.
76	CF211A	Картридж HP оригинальный для CLJ PRO 200MFP M276nw, голубой 1800 стр.
77	CF212A	Картридж HP оригинальный для CLJ PRO 200MFP M276nw, желтый 1800 стр.
78	CF213A	Картридж HP оригинальный для CLJ PRO 200MFP M276nw, пурпурный 1800 стр.
79	CF280X	Картридж HP оригинальный для LJ400 M401/M425, черный 6900 стр.
80	ST998A	Картридж Samsung оригинальный для CLP-325, голубой 1000 стр.
81	SU132A	Картридж Samsung оригинальный для CLP-325, чёрный 1500 стр.
82	SU266A	Картридж Samsung оригинальный для CLP-325, пурпурный 1000 стр.
83	SU476A	Картридж Samsung оригинальный для CLP-325, жёлтый 1000 стр.
84	08A0476	Картридж Lexmark оригинальный для E320/322, черный 3000 стр.
85	1550A003	Картридж Canon EP-22 оригинальный для LBP810/1120, черный 2500 стр.
86	8489A002	Картридж Canon EP-27 оригинальный для LBP3110/3200, черный 2500 стр.
87	0263B002	Картридж Canon FX-10 оригинальный для MF4018, черный 2000 стр.
88	KX-FAT88A/A7	Картридж Panasonic оригинальный для KX-FL423, черный 2000 стр.
89	SU864A	Картридж Samsung оригинальный для ML-2010/2010P/2010R, черный 2000 стр.
90	008R13036	Бункер отработки Xerox оригинальный для D95/110/125
91	SU718A	Картридж Samsung оригинальный для ML-2950ND/2950NDR, черный 2500 стр.
92	SU730A	Картридж Samsung оригинальный для ML-2950ND/2950NDR, черный 1500 стр.
93	SU748A	Картридж Samsung оригинальный для ML-1660/1665/1667/SCX-3200, черный 1500 стр.
94	SU776A	Картридж Samsung оригинальный для SCX4623 FN, черный 1500 стр.
95	SU785A	Картридж Samsung оригинальный для ML1641, черный 1500 стр.
96	SU822A	Картридж Samsung оригинальный для M2620D/2820ND/2820DW, черный 3000 стр.
97	SU864A	Картридж Samsung оригинальный для ML-1610/15/20/25, черный 2000 стр.
98	Q2612A	Картридж HP оригинальный для LJ 1010/1012/1015/1018, черный 2000 стр.
99	Q5949A	Картридж HP оригинальный для LJ 1320, черный 2500 стр.
100	Q6000A	Картридж HP оригинальный для HP COLOR LJ: 1600, 2605, 2605DN, черный 2500 стр.
101	Q6001A	Картридж HP оригинальный для CLJ 1600/2605/2605DN, голубой 2000 стр.

№	Модель	Описание
102	Q6002A	Картридж HP оригинальный для CLJ 1600/2605/2605DN, желтый 2000 стр.
103	Q6003A	Картридж HP оригинальный для CLJ 1600/2605/2605DN, пурпурный 2000 стр.
104	Q7516A	Картридж HP оригинальный для LJ 5200, черный 12000 стр.
105	Q7553A	Картридж HP оригинальный для LJ M2727/2727NF/2727NFS, черный 3000 стр.
106	T-1800E5K	Картридж TOSHIBA оригинальный для e-STUDIO18, черный 5000 стр.
107	1T02LZ0N L0	Картридж Kyocera TK-170 оригинальный для FS-1320D/1370DN, черный 7200 стр.
108	1T02MS0N L0	Картридж Kyocera TK-3100 оригинальный для Ecosys M3040dn, черный 12500 стр.
109	1T02LX0N L0	Картридж Kyocera TK-350 оригинальный для Ecosys FS3040 MFP+, черный 15000 стр.
110	1T02KH0N L0	Картридж Kyocera TK-435 оригинальный для TASKalfa 220, черный 15000 стр.
111	1T02J50EU 0	Картридж Kyocera TK-450 оригинальный для FS-6970DN, черный 15000 стр.
112	1T02K30N L0	Картридж Kyocera TK-475 оригинальный для FS6525MFP, черный 15000 стр.
113	1T02KVCN L0	Картридж Kyocera TK-590C оригинальный для FSC2026MFP+, голубой 5000 стр.
114	1T02KV0N L0	Картридж Kyocera TK-590K оригинальный для FSC2026MFP+, черный 7000 стр.
115	1T02KVBN L0	Картридж Kyocera TK-590M оригинальный для FSC2026MFP+, пурпурный 5000 стр.
116	1T02KVAN L0	Картридж Kyocera TK-590Y оригинальный для FSC2026MFP+, желтый 5000 стр.
117	1T02LF0N L0	Картридж Kyocera TK-6705 оригинальный для TASKalfa 6500i, 8000i, черный 70000 стр.
118	1T02GR0E U0	Картридж Kyocera TK-715 оригинальный для KM3050, черный 34000 стр.
119	TN2090	Картридж Brother оригинальный для DCP-7057R, 1000 стр.
120	42127488	Картридж Oki оригинальный для C5100/5200/5300, желтый 5000 стр.
121	42127489	Картридж Oki оригинальный для C5100/5200/5300, пурпурный 5000 стр.
122	42127490	Картридж Oki оригинальный для C5100/5200/5300, голубой 5000 стр.
123	42127491	Картридж Oki оригинальный для C5100/5200/5300, черный 5000 стр.
124	1060023044	Тонер Ose TDS 100 оригинальный (2*320гр.) двойная упаковка.
125	1060047449	Тонер Ose TDS700/750 оригинальный, (2x500гр.) двойная упаковка
126	006R01561	Тонер Xerox оригинальный для D95/110/125, черный 78000 стр.
127	006R01573	Картридж Xerox оригинальный для WC5019/5021, черный 9000 стр.
128	0615B025	Картридж Canon PG-40 оригинальный для MP450/150/170/iP2200/1600, черный 329 стр.
129	1T02G10E U0	Картридж Kyocera TK-710 оригинальный для FS-9130DN/9530DN, черный 40000 стр.
130	1T02HS0E U0	Картридж Kyocera TK-130 оригинальный для FS-1300ND, черный 7200 стр.
131	1T02J00EU 0	Картридж Kyocera TK-340 оригинальный для FS-2020D, черный 12000 стр.
132	1T02MT0N L0	Картридж Kyocera TK-3110 оригинальный для FS-4100DN, черный 15500 стр.

№	Модель	Описание
133	2146B005	Картридж Canon CL-38 оригинальный для IP1800/2500, цветной 205 стр.
134	3479B002	Картридж Canon 719 оригинальный для MF5880/5940/5980dn, черный 2100 стр.
135	370AM010	Картридж Kyocera ТК-410 оригинальный для КМ-1620/2020, черный 15000 стр.
136	370PU5KW	Картридж Kyocera ТК-100 оригинальный для КМ-1500, черный 6000 стр.
137	6269B002	Картридж Canon 731 оригинальный для LBP7100/7110, желтый 1500 стр
138	6270B002	Картридж Canon 731 оригинальный для LBP7100/7110, пурпурный 1500 стр.
139	6271B002	Картридж Canon 731 оригинальный для LBP7100/7110, голубой 1500 стр.
140	6273B002	Картридж Canon 731H оригинальный для LBP7100/7110, черный 2400 стр.
141	C6656AE (HP 56)	Картридж HP оригинальный для DJ5550/450, черный 520 стр.
142	C6657AE (HP 57)	Картридж HP оригинальный для DJ5550/450, цветной 391 стр.
143	C7115X	Картридж HP оригинальный для LJ 1000/1005/1200/1220/3300, черный 3500 стр.
144	C9351AE (HP21)	Картридж HP оригинальный для DJ D1560/2460/1360, черный 190 стр.
145	CE255A	Картридж HP оригинальный для LJ P3015, черный 6000 стр.
146	CE278A	Картридж HP оригинальный для LJ P1566/1606dn, черный 4200 стр.
147	CE310A	Картридж HP оригинальный для LJ CP1025, черный 1200 стр.
148	CE311A	Картридж HP оригинальный для LJ CP1025, голубой 1000 стр.
149	CE312A	Картридж HP оригинальный для LJ CP1025, желтый 1000 стр.
150	CE313A	Картридж HP оригинальный для LJ CP1025, пурпурный 1000 стр.
151	CE505A	Картридж HP оригинальный для LJ P2035/2055, черный 2300 стр.
152	CF280A	Картридж HP оригинальный для LJ Pro400/ M401dn, черный, 2700 стр.
153	SU698A	Картридж Samsung оригинальный для ML-2160/65/SCX-3400/05, черный, 1500 стр.
154	SU768A	Картридж Samsung оригинальный для ML-1910/1915/2525/2580N/SCX-4600/4623F/4623FN/ ML-2540, черный 2500 стр.
155	SU853A	Картридж Samsung оригинальный для SCX-4650N/4655FN, черный 2500 стр.
156	SV007A	Картридж Samsung оригинальный для SCX-4824/4828FN, черный, 5000 стр.
157	Q7551X	Картридж HP оригинальный для LJ 3005/3027MFP/3035MFP, черный 13000 стр.
158	370QC0KX	Картридж Kyocera ТК-55 оригинальный для FS-1920, черный 15000 стр.
159	006R01520	Картридж Xerox оригинальный для WC 7830, голубой 15000 стр.
160	006R01519	Картридж Xerox оригинальный для WC 7830, пурпурный 15000 стр.
161	006R01517	Картридж Xerox оригинальный для WC 7830, черный 15000 стр.
162	006R01518	Картридж Xerox оригинальный для WC 7830, желтый 15000 стр.
163	C4810A	Головка печатающая HP оригинальная для DgnJ500/800/815, черный 16000 стр.
164	C4811A	Головка печатающая HP оригинальная для DgnJ500/800/815, голубой 24000 стр.
165	C4812A	Головка печатающая HP оригинальная для DgnJ500/800/815, пурпурный 24000 стр.
166	C4813A	Головка печатающая HP оригинальная для DgnJ500/800/815, желтый

№	Модель	Описание
		24000 стр.
167	C950X2CG	Картридж Lexmark оригинальный для C950, голубой 22000 стр.
168	C950X2MG	Картридж Lexmark оригинальный для C950, пурпурный 22000 стр.
169	C950X2YG	Картридж Lexmark оригинальный для C950, желтый 22000 стр.
170	C950X2KG	Картридж Lexmark оригинальный для C950, черный 32000 стр.
171	C4911A (HP 82)	Картридж HP оригинальный для DgnJ500/800/815, голубой 69 мл.
172	C4912A (HP 82)	Картридж HP оригинальный для DgnJ500/800/815, пурпурный 69 мл.
173	C4913A (HP 82)	Картридж HP оригинальный для DgnJ500/800/815, желтый 69 мл.
174	C4844A (HP 10)	Картридж HP оригинальный для DgnJ500/800/815, черный 2200 стр.
175	6836A002	Картридж Canon C-EXV5 оригинальный для iR1600/1605/1610F/2000/2010F, черный 15700 стр.
176	6472B001	Картридж Canon CLI-451BK XL оригинальный для iP7240/8740, черный 4425 стр.
177	6473B001	Картридж Canon CLI-451C XL оригинальный для iP7240/8740, голубой 665 стр.
178	6474B001	Картридж Canon CLI-451M XL оригинальный для iP7240/8740, пурпурный 660 стр.
179	6475B001	Картридж Canon CLI-451Y XL оригинальный для iP7240/8740, желтый 685 стр.
180	9814B001	Картридж Canon PFI-307Y оригинальный для iPF830/840/850, желтый 330 мл.
181	9811B001	Картридж Canon PFI-307BK оригинальный для iPF830/840/850, черный 330 мл.
182	9813B001	Картридж Canon PFI-307M оригинальный для iPF830/840/850, пурпурный 330 мл.
183	9812B001	Картридж Canon PFI-307C оригинальный для iPF830/840/850, голубой 330 мл.
184	9810B001	Картридж Canon PFI-307MBK оригинальный для iPF830/840/850, матовый черный 330 мл.
185	6704B001	Картридж Canon PFI-107MBK оригинальный для iPF670/770/780, матовый черный 130 мл.
186	C9397A (HP 72)	Картридж HP оригинальный для DgnJ T610/1100, черный фото 69 мл.
187	C9398A (HP72)	Картридж HP оригинальный для DgnJ T610/1100, голубой 69 мл.
188	C9399A (HP 72)	Картридж HP оригинальный для DgnJ T610/1100, пурпурный 69 мл.
189	C9400A (HP72)	Картридж HP оригинальный для DgnJ T610/1100, желтый 69 мл.
190	C9401A (HP72)	Картридж HP оригинальный для DgnJ T610/1100, серый 69 мл.
191	C9403A (HP72)	Картридж HP оригинальный для DgnJ T610/1100, черный матовый 130 мл.
192	C9730A	Картридж HP оригинальный для CLJ 5550N/DN/DTN, черный 13000 стр.
193	C9731A	Картридж HP оригинальный для CLJ 5550N/DN/DTN, голубой 12000 стр.
194	C9732A	Картридж HP оригинальный для CLJ 5550N/DN/DTN, желтый 12000 стр.
195	C9733A	Картридж HP оригинальный для CLJ 5550N/DN/DTN, пурпурный 12000

№	Модель	Описание
		стр.
196	CF350A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro MFP M176n/177fw, черный 1300 стр.
197	CF351A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro MFP M176n/177fw, голубой 1000 стр.
198	CF352A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro MFP M176n/177fw, желтый 1000 стр.
199	CF353A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro MFP M176n/177fw, пурпурный 1000 стр.
200	CF400A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro M252n/277n, черный 1500 стр.
201	CF401A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro M252n/277n, голубой 1400 стр.
202	CF402A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro M252n/277n, желтый 1400 стр.
203	CF403A	Картридж HP оригинальный для CLJ Pro M252n/277n, пурпурный 1400 стр.
204	9437B002	Фотобарабан Canon C-EXV50 оригинальный для iR-1435/1435i/1435iF, черный 35500 стр.
205	Z158070010	Картридж KIP оригинальный для 9000/9010/9020 4x500 гр., черный 4400 м.
206	370AR010	Картридж Kyocera TK-420 оригинальный для KM-2550, черный 15000 стр.
207	1T02F70EU0	Картридж Kyocera TK-440 оригинальный для FS-6950DN, черный 15000 стр.
208	1T02HNCEU0	Картридж Kyocera TK-560C оригинальный для FS-C5300DN/5350DN, голубой 10000 стр.
209	1T02HN0EU0	Картридж Kyocera TK-560K оригинальный для FS-C5300DN/5350DN, черный 12000 стр.
210	1T02HNBEU0	Картридж Kyocera TK-560M оригинальный для FS-C5300DN/5350DN, пурпурный 10000 стр.
211	1T02HNAEU0	Картридж Kyocera TK-560Y оригинальный для FS-C5300DN/5350DN, желтый 10000 стр.
212	60F5H00/60F5H0E	Картридж Lexmark 605H оригинальный повышенной емкости для MX410de/510de/310dn, черный 10000 стр.
213	42918964	Картридж OKI оригинальный повышенной емкости для C9600/9650, черный 15000 стр.
214	42918961	Картридж OKI оригинальный повышенной емкости для C9600/9650, желтый 15000 стр.
215	42918962	Картридж OKI оригинальный повышенной емкости для C9600/9650, пурпурный 15000 стр.
216	42918963	Картридж OKI оригинальный повышенной емкости для C9600/9650, голубой 15000 стр.
217	42918108	Фотобарабан OKI оригинальный для C9600/9650, черный 30000 стр.
218	42918105	Фотобарабан OKI оригинальный для C9600/9650, желтый 30000 стр.
219	42918106	Фотобарабан OKI оригинальный для C9600/9650, пурпурный 30000 стр.
220	42918107	Фотобарабан OKI оригинальный для C9600/9650, голубой 30000 стр.
221	42869403	Емкость для отработанного тонера OKI оригинальная для C9600/9650, 30000 стр.
222	KX-FA52	Термопленка Panasonic оригинальная для факсов FP207/218/FC258/228, черная 100 стр.
223	KX-FA83A/A7	Картридж Panasonic оригинальный для факсов FLM653/663/FL513/543, черный 2500 стр.
224	SU965A	Картридж Samsung оригинальный для ML-3310D/3710D/SCX-4833/5637,

№	Модель	Описание
		черный 5000 стр.
225	CF283A	Картридж HP оригинальный для LJ Pro M125/225/201, черный 1500 стр.
226	2662B002	Картридж Canon 718BK оригинальный для MF8330/8350/LBP7200/7660, черный 2900 стр.
227	2659B002	Картридж Canon 718Y оригинальный для MF8330/8350/LBP7200/7660, желтый 2900 стр.
228	2661B002	Картридж Canon 718C оригинальный для MF8330/8350/LBP7200/7660, голубой 2900 стр.
229	2660B002	Картридж Canon 718M оригинальный для MF8330/8350/LBP7200/7660, пурпурный 2900 стр.
230	44574307	Фотобарабан OKI оригинальный для MB441/451, черный 25000 стр.
231	C13T15904 010 (T1590)	Картридж Epson оригинальный для SP R2000, глянцевый 850 стр.
232	C13T15914 010 (T1591)	Картридж Epson оригинальный для SP R2000, черный фото 850 стр.
233	C13T15924 010 (T1592)	Картридж Epson оригинальный для SP R2000, голубой 850 стр.
234	C13T15934 010 (T1593)	Картридж Epson оригинальный для SP R2000, пурпурный 850 стр
235	C13T15944 010 (T1594)	Картридж Epson оригинальный для SP R2000, желтый 850 стр
236	C13T15974 010 (T1597)	Картридж Epson оригинальный для SP R2000, красный 850 стр
237	C13T15984 010 (T1598)	Картридж Epson оригинальный для SP R2000, черный матовый 850 стр
238	C13T15914 010 (T1591)	Картридж Epson оригинальный для SP R2000, оранжевый 850 стр
239	9455B001	Барабан Canon 034Y оригинальный для C1225, желтый 34500 стр.
240	9457B001	Барабан Canon 034C оригинальный для C1225, бирюзовый 34500 стр.
241	9456B001	Барабан Canon 034M оригинальный для C1225, пурпурный 34500 стр.
242	9458B001	Барабан Canon 034K оригинальный для C1225, черный 34500 стр.
243	9549B002	Бункер отработанного тонера Canon WT-A3 оригинальный для C1225
244	1320B014	Емкость для отработанных чернил Canon оригинальная для iPF830/ 850
245	50F0ZA0	Блок формирования черного изображения Lexmark оригинальный для MX410de/ 510de/ 310dn, черный 60000 стр.
246	C13S05019 0	Тонер-картридж Epson оригинальный для AcuLaser C1100, черный 4000 стр
247	C13S05018 7	Тонер-картридж Epson оригинальный для AcuLaser C1100, желтый 4000 стр
248	C13S05018 8	Тонер-картридж Epson оригинальный для AcuLaser C1100, пурпурный 4000 стр
249	C13S05018 9	Тонер-картридж Epson оригинальный для AcuLaser C1100, бирюзовый 4000 стр

№	Модель	Описание
250	C13S051104	Фотобарабан Epson оригинальный для AcuLaser C1100, 42000 стр (ч/б)/ 14000 стр (цв.)
251	KX-FAT410A	Тонер-картридж Panasonic оригинальный для KX-MB1500RU, черный 2500 стр
252	KX-FAD89A/A7	Барабан Panasonic оригинальный для KX-MB1500RU, 10000 стр.
253	1T02S50NL0	Тонер-картридж Kyocera TK-1170 оригинальный для M2040dn/ M2540dn/ M2640idw, черный 7200 стр.
254	1T02P70NL0	Тонер-картридж Kyocera TK-7300 оригинальный для P4040dn, черный 15000 стр.
255	KX-FA84A	Барабан Panasonic оригинальный для KX-FLM663RU
256	0384B006	Тонер-картридж Canon C-EXV 14 оригинальный для iR2016/ 2020/ 2022, черный 8300 стр.
257	0385B002B A 000	Барабан Canon C-EXV 14 DU оригинальный для iR2016/ 2020/ 2022, 55000 стр.
258	113R00692	Картридж Xerox оригинальный для Phaser 6120/ 6115MFP, черный 4500 стр.
259	113R00689	Картридж Xerox оригинальный для Phaser 6120/ 6115MFP, бирюзовый 1500 стр.
260	113R00690	Картридж Xerox оригинальный для Phaser 6120/ 6115MFP, желтый 1500 стр.
261	113R00691	Картридж Xerox оригинальный для Phaser 6120/ 6115MFP, пурпурный 1500 стр.
262	1T02L7CN L0	Тонер-картридж Kyocera TK-8345C оригинальный для TASKalfa 2552ci, бирюзовый 12000 стр.
263	1T02L7BN L0	Тонер-картридж Kyocera TK-8345M оригинальный для TASKalfa 2552ci, пурпурный 12000 стр.
264	1T02L7AN L0	Тонер-картридж Kyocera TK-8345Y оригинальный для TASKalfa 2552ci, желтый 12000 стр.
265	1T02L70N L0	Тонер-картридж Kyocera TK-8345K оригинальный для TASKalfa 2552ci, черный 20000 стр.
266	DK-3100	Барабан Kyocera DK-3100 оригинальный для FS-2100D/ 2100DN/ M3040dn/ M3540dn, 300000 стр.
267	FM1-H641-020000	Узел термозакрепления Canon оригинальный для iR1435, 100000 стр.
268	C8766HE (HP 135)	Картридж трехцветный HP оригинальный для OJ 6213/ 6313/ 7213/ K7103, 330 стр.
269	013R00662	Барабан Xerox оригинальный для WC 7830, 125000 стр.
270	8283B001	Картридж Canon PG-445 оригинальный для PIXMA MG2540/ 2840/ 2845/ 2940/ 2945, черный 180 стр.
271	8285B001	Картридж трехцветный Canon CL-446 оригинальный для PIXMA MG2540/ 2840/ 2845/ 2940/ 2945, цветной 180 стр.
272	1251C002	Картридж Canon 046H оригинальный для i-SENSYS MF732Cdw/ 734Cdw, желтый 5000 стр
273	1254C002	Картридж Canon 046H оригинальный для i-SENSYS MF732Cdw/ 734Cdw, черный 6300 стр
274	1253C002	Картридж Canon 046H оригинальный для i-SENSYS MF732Cdw/ 734Cdw, бирюзовый 5000 стр
275	1252C002	Картридж Canon 046H оригинальный для i-SENSYS MF732Cdw/ 734Cdw, пурпурный 5000 стр

№	Модель	Описание
276	1246C002	Картридж Canon 045H оригинальный для i-SENSYS MF631Cn, черный 2800 стр
277	1245C002	Картридж Canon 045H оригинальный для i-SENSYS MF631Cn, бирюзовый 2200 стр
278	1244C002	Картридж Canon 045H оригинальный для i-SENSYS MF631Cn, пурпурный 2200 стр
279	1243C002	Картридж Canon 045H оригинальный для i-SENSYS MF631Cn, желтый 2200 стр

Ограничения по году выпуска продукции – не раньше 2017 года.